

1. 汚れを予防するために

床面にできる限り汚れや異物を入れないために、ドアマットを設置しあらかじめ靴をきれいにするか、靴を履き替えるようにしてください。

SPORTEC® style の床面を清潔に保ち、可能な限り良い状態に保つために以下を推奨します。

日頃の清掃：使用頻度と用途に応じて毎日または毎週行なってください。

2. 清掃について

日頃の清掃の際には掃除機を使用し、ホコリやチリを取り除いてください。また適切な道具を使用し、乾いたシミには湿らせた布を使用してください。頑固な汚れには中性洗剤を希釈して使用し、汚れが落ちたらきれいな水で拭き取ってください。溶剤や塩素系洗剤は使用しないでください。

以下の道具を使用することもできます。



吸水スポンジモップ



バキュームクリーナー



ポリッシャー

SPORTEC® style は液体を吸収できる多孔状の表層になっています。液体を放置するとカビや臭いの原因となります。液体がこぼれた際はきれいに拭き取り乾燥させるようにしてください。

クリーニングと清掃内容は保証の対象ではありません。また内容は予告なく変更する場合がございます。

© 株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム 2020